

Kurzanleitung für Rauchwarnmelder Modellreihe Ei650

Liebe Mieterin, lieber Mieter,
herzlichen Glückwunsch: Sie werden jetzt durch
Qualitäts-Rauchwarnmelder von Ei Electronics
geschützt. Nachfolgend finden Sie einige Empfeh-
lungen und Tipps für den täglichen Gebrauch.



Was ist ein Rauchwarnmelder?

Ein Rauchwarnmelder warnt Sie vor lebensbedrohlichen
Brandgefahren. Im Ernstfall verschafft er Ihnen und Ihrer
Familie wertvolle Zeit zur Flucht.

- Planen Sie Ihren Fluchtweg im Voraus.
- Üben Sie den Fluchtweg, damit jeder weiß, was im
Alarmfall zu tun ist.

Merkmale und Funktionen

- Fest eingebaute Lithiumbatterie mit 10-jähriger Lebens-
dauer. Kein Batteriewechsel nötig.
- Großer Testknopf, um die Funktionalität des Gerätes
zu überprüfen.
- Stummschaltfunktion zum Stoppen eines
unerwünschten Alarms.
- Kein störendes LED-Blinken. Dadurch angenehme
Nachtruhe.

Funktions- und Gerätetest

Unabhängig davon, ob jährlich eine professionelle
Wartung durch Ihren Service-Dienstleister erfolgt,
können Sie die Funktionsweise Ihres Rauchwarnmelders
selbst überprüfen, um sich mit dem Gerät und dessen
Alarmton vertraut zu machen.

- Halten Sie den Testknopf gedrückt, bis der Alarm ertönt.
- Die Lautstärke schwillt langsam an.
- Die rote LED blinkt sehr schnell, ungefähr zweimal
pro Sekunde.
- Kurz nachdem Sie den Knopf loslassen, verstummt
der Alarm wieder.

Achtung: Testen Sie das Gerät niemals mit echtem
Rauch oder Feuer!

Reinigung und Pflege

Um die Betriebsbereitschaft des Melders sicherzustellen,
sind folgende Punkte zu beachten:

- Das Gerät – insbesondere die Raucheintrittsöffnungen –
frei von Staub, Schmutz und Spinnweben halten.
- Auf keinen Fall mit Farbe überstreichen.

Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen
kontaktieren Sie bitte Ihren Service-Dienstleister oder
Vermieter/ Hausverwalter.

Was tun bei Alarm?

Selbst wenn es keine Anzeichen von Rauchentwicklung,
Hitze oder Brandgeräuschen gibt, gehen Sie zunächst bitte
immer davon aus, dass es brennt.

- Überprüfen Sie die Wohnung sorgfältig auf mögliche
Brandherde.
- Überprüfen Sie, ob es eine Rauch- oder Dampfquelle
gibt (z. B. Wasserdampf).
- Evakuieren Sie die Wohnung/ das Gebäude sofort,
wenn Sie eine Feuerquelle finden (siehe Hinweise auf
der Rückseite).

Lässt sich kein Brandherd identifizieren, ist von einem
unerwünschten Alarm auszugehen.

1. Drücken Sie den Stummschaltknopf, um den Melder
für ca. 10 Minuten stumm zu schalten.
2. Die rote LED-Anzeige blinkt in diesem Zeitraum alle
10 Sekunden.
3. Am Ende der Stummschaltung kehrt der Rauchwarn-
melder automatisch in seinen normalen Betriebs-
zustand zurück.
4. Falls mehr Zeit benötigt wird, drücken Sie nach Ablauf
der 10 Minuten erneut den Stummschaltknopf.

Auslöser von unerwünschtem Alarm

Koch- und Wasserdampf sowie Staub- und Schmutzent-
wicklung können zu einem unerwünschten Alarm führen.
Sollte ein solcher Alarm überproportional häufig auftreten,
informieren Sie bitte den Service-Dienstleister oder Ver-
mieter/ Hausverwalter.

Akustische Fehleranzeige

Falls der Melder in regelmäßigen Abständen einen kurzen
Piepton aussendet, weist das auf eine Störung hin.
Informieren Sie bitte ihren Service-Dienstleister oder
Vermieter/ Hausverwalter.



Verhalten im Brandfall*



Hier finden Sie wichtige Empfehlungen, wie Sie sich im Falle eines Brandes verhalten sollten. Es handelt sich um Erfahrungswerte. Jeder Bewohner sollte sich darüber hinaus mit den speziellen Gegebenheiten seiner Wohnung befassen, um im Notfall richtig reagieren zu können. Ei Electronics kann dafür keine Haftung übernehmen.

1 **Verlassen Sie die Wohnung bzw. das Gebäude so schnell wie möglich.**

Halten Sie sich nicht damit auf, persönliche Dinge einzupacken. In jedem Fall sollten Sie sich vorab mit den Fluchtwegen vertraut gemacht haben. Vereinbaren Sie mit ihren Familienmitgliedern im Voraus auch einen Treffpunkt außerhalb des Gebäudes.

2 **Überprüfen Sie die Zimmertüren auf Hitze oder Rauch.**

Öffnen Sie keine heißen Türen. Nehmen Sie einen anderen Fluchtweg. Schließen Sie alle Türen hinter sich, um die Ausbreitung von Rauch und Feuer zu verlangsamen.

3 **Bei starker Rauchentwicklung sollten Sie am Boden kriechen.**

Atmen Sie in kurzen Zügen, wenn möglich durch ein nasses Tuch oder halten Sie die Luft an. Es sterben mehr Personen an einer Rauchvergiftung als an dem Feuer selbst.

4 **Bei einem verqualmten Treppenhaus, halten Sie die Wohnungstür unbedingt geschlossen** und warten Sie in der Wohnung auf die Feuerwehr. Machen Sie sich am Fenster oder auf dem Balkon bemerkbar.

5 **Alarmieren Sie die Feuerwehr unter Notruf 112.**

Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Adresse.

6 **Warnen Sie Angehörige und Mitbewohner.**

und bringen Sie diese und sich selbst in Sicherheit.

7 **Warten Sie auf die Feuerwehr** und weisen Sie sie auf Hauszugänge hin. Halten Sie nach Möglichkeit Ihre Schlüssel bereit.

8 **Bekämpfen Sie den Brand nur dann, wenn Sie sich nicht selbst in Gefahr bringen.**

9 **Benutzen Sie keine Aufzüge** im Brandfall. Sie können zur tödlichen Falle werden.

10 **Kehren Sie niemals zurück** in ein brennendes Gebäude.

* Quelle: Ei Electronics, Berliner Feuerwehr