

Anzeige

Geräte-Zustände, Verbrauchswerte und Messsystem-Informationen werden über das LC-Display in einer Anzeigeschleife angezeigt.

Messgeräte Typ

Display-Anzeigeschleifen Normalbetrieb



Die Gerätenummer finden Sie am Messgerät



XX „FA“
Kennung für das AMR-Funksystem

„Fb“
Kennung für das walk-by Funksystem

„AL“
Algorithmus, kein Funksystem vorhanden

Y „2“
Kennung für den 20x-Algorithmus

„3“
Kennung für den WHE3x-Algorithmus

„4“
Kennung für den WHE4x-Algorithmus

Z „1“
Kennung für 1-Fühler-Messsystem

„2“
Kennung für 2-Fühler-Messsystem

Nur zur Info für den Messdienstleister

Nur zur Info für den Messdienstleister

Nur zur Info für den Messdienstleister